



# DESINF'CHOC



FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES

## DESODORISANT DESINFECTANT ASSAINISSANT D'ATMOSPHERE LONGUE PORTEE

### FICHE TECHNIQUE

UFI : QG77-V3PH-N507-PH0J

#### AVANTAGES PRODUIT

Pulverisation choc

Bactericide NF EN1276 –  
NF EN13697+A1

Fongicide NF EN1650 –  
NF EN13697+A1

Virucide NF EN14476+A2 sur  
l'ensemble des virus enveloppes

#### CARACTERISTIQUES

Formulation alcoolique a base d'ammonium quaternaire qui permet d'eliminer toutes les odeurs desagrees ou persistantes.

Grace a un choix de parfum de qualite, avec une bonne remanence, une pulverisation puissante vous permet de traiter des grands volumes en toute simplicité, contre les odeurs nauséabondes meme dans les parties inaccessibles. Elimine les bacteries, les levures, les moisissures, les champignons et laisse un parfum agreable (menthe).

Efficacite bactericide, fongicide et virucide en conditions de proprete

	Souches	Normes	Temps de contact
Bac téricide	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Escherichia coli Enterococcus hirae	NF EN1276 NF EN13697+A1	5 minutes 15 minutes
Fongicide Levuricide	Aspergillus brasiliensis Candida albicans	NF EN1650 NF EN13697+A1	15 minutes 15 minutes
Virucide	Virus de la vaccine souche Ankara ATCC VR-1508 Ensemble des virus enveloppes	NF EN14476+A2	5 minutes

#### Concentration des matières actives :

- ✓ Chlorure de didecyldimethylammonium (cas n° 7173-51-5): 0.38% m/m.
- ✓ N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine (cas n° 2372-82-9) : 0.17 % m/m.
- ✓ Ethanol (cas n° 64-17-5) : 49.70 % m/m.

RLV France

Les Maisons Neuves 87260 Saint Genest sur Roselle 1/2

Tel : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – E-mail : contact@rlv-france.com



# DESINF'CHOC



NOTE : cet aérosol est réservé à l'usage des professionnels

## DOMAINE D'UTILISATION

UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRECAUTION, AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

## CONDITIONNEMENT

Format du boîtier : 65x195

Matière : Fer blanc

Capacité nominale : 650 ml

Volume net : 500 ml

Gaz propulseur : butane-propane

Étiquette de danger :

SGH02 / SGH07



Code douanier : 3808 94 10

Indice de révision : 6\_011020

Grâce à son système de diffusion longue portée (jusqu'à 4 mètres), il permet de traiter tous types de locaux : halls, salles de réunion, bureaux, salles d'attente, dépôts, gymnases, caves, sanitaires, rames de métro, collectivités, night-club etc. Une pression de 2 secondes permet de traiter un espace de 50m<sup>3</sup> et vous permet d'atteindre toutes les parties inaccessibles.

NOTE : cet aérosol est réservé à l'usage des professionnels.

## MODE D'EMPLOI

Protéger les aliments et les aquariums en les déplaçant ou en les recouvrant. Fermer portes et fenêtres.

Utiliser tête en haut, en procédant par de brèves pulvérisations. Interdire l'accès au local lors du traitement. Laisser agir au minimum 15 minutes puis bien aérer pendant 30 minutes avant de réintégrer la pièce.

Renouveler l'application régulièrement en tenant compte de l'intensité du passage. Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est sous tension. Attendre 5min avant de remettre le matériel sous tension.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI 771166

Danger.

Réceptif sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Tenir hors de portée des enfants.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

Ne pas respirer les aérosols.

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu. Générateur d'aérosol prêt à l'emploi. TP2. Préparation biocide.

Date d'expiration : 2ans.

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143

RLV France

Les Maisons Neuves 87260 Saint Genest sur Roselle 2/2

Tel : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – E-mail : contact@rlv-france.com