



DÉSODORISANT

**DÉSINFECTANT ASSAINISSANT
D'ATMOSPHERE LONGUE PORTÉE**



FICHE TECHNIQUE

UFI : QG77-V3PH-N507-PH0J

Avantages produit

Pulvérisation choc.

Bactéricide NF EN1276-NF EN13697+A1.

Fongicide NF EN1650-NF EN13697+A1

Virucide NF EN14476+A2 sur l'ensemble des virus enveloppés

CARACTÉRISTIQUES :

Formulation alcoolique à base d'ammonium quaternaire qui permet d'éliminer toutes les odeurs désagréables ou persistantes.

Grâce à un choix de parfum de qualité, avec une bonne rémanence, une pulvérisation puissante vous permet de traiter des grands volumes en toute simplicité, contre les odeurs nauséabondes même dans les parties inaccessibles. Élimine les bactéries, les levures, les moisissures, les champignons et laisse un parfum agréable (menthe).

Efficacité bactéricide, fongicide et virucide en conditions de propreté.

	Souches	Normes	Temps de contact
Bactéricide	Pseudomonas Aeruginosa Staphylococcus aureus Escherichia coli Enterococcus hirae	NF EN 1276 NF EN13697+A1	5 minutes 15 minutes
Fongicide Levuricide	Aspergillus brasiliensis Candida albicans	NF EN1650 NF EN13697+A1	15 minutes 15 minutes
Virucide	Virus de la vaccine souche Ankara ATCC VR-1508 Ensemble des virus enveloppés	NF EN14476+A2	5 minutes

Concentration des matières actives :

- ✓ Chlorure de didecyldiméthylammonium (cas n°7173-51-5) :0.38% m/m
- ✓ N-(3-aminopropyl) -N-dodécylpropane-1.3-diamine (cas n°2372-82-9) :0.17% m/m
- ✓ Éthanol (cas n°64-17-5) :49.70% m/m

RLV France

1 Rue BEAUSOLEIL 87260 PIERRE-BUFFIERE

TEL : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – Email : contact@rlv-france.com

NOTE : Cet aérosol est réservé à l'usage des professionnels.

CONDITIONNEMENT

Format du boîtier : 65 X 195

Matière : Fer blanc

Capacité nominale : 650 ml

Volume net : 500 ml

Gaz propulseur : butane-
propane

Étiquette de danger :

SGH02 / SGH07



Code douanier : 3808 94 10

Indice de révision : 6_011020

DOMAINE D'UTILISATION :

UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION, AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Grâce à son système de diffusion longue portée (jusqu'à 4 mètres), il permet de traiter tous types de locaux : halls, salles de réunion, bureau, salles d'attente, dépôts, gymnases, caves, sanitaires, rames de métro, collectivités, night-club etc ...
Une pression de 2 secondes permet de traiter un espace de 50m³ et vous permet d'atteindre toutes les parties inaccessibles.

MODE D'EMPLOI :

Protéger les aliments et les aquariums en les déplaçant ou en les recouvrant. Fermer mes portes et fenêtres.

Utiliser tête en haut, en procédant par de brèves pulvérisations. Interdire l'accès au local lors du traitement. Laisser agir au minimum 15 minutes puis aérer pendant 30 minutes avant de réintégrer la pièce.

Renouveler l'application régulièrement en tenant compte de l'intensité du passage. Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est sous tension.

Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Danger.

Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Tenir hors de portée des enfants.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation.

Ne pas fumer.

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou toute autre source d'ignition.

Ne pas perforer, ni brûler même après usage.

Ne pas respirer les aérosols

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Protéger du rayonnement solaire.

Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C / 122°F

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

Générateur d'aérosol prêt à l'emploi. TP2. Préparation biocide.

Date d'expiration : 2 ans.

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143

RLV France

1 Rue BEAUSOLEIL 87260 PIERRE-BUFFIERE

TEL : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – Email : contact@rlv-france.com